



# サーキュレーションポンプ

## 高性能産業用ポンプ



信頼の品質、先進のテクノロジー

# ポンプ停止を減少し費用を節約

## グラコの新型密閉式4ボール接液ポンプ

**ポンプ停止で修復作業が発生し費用も増加** 継続稼働を確保し修復にかかる費用を抑えるために、グラコは新設計の完全密閉式接液ポンプを開発しました。組品ポンプの接液ポンプのみを交換する方式ですので、メンテナンス期間の長期化に加え、組品ポンプを購入交換するよりも容易にかつ低初期コストで交換できます。この新設計接液ポンプは完全密閉式ですので、低粘性液材循環アプリケーションで使用する様々な流体の圧送に使用可能です。従来の接液ポンプと共通部品を使用していますので保守もしやすく、修理用部品在庫の低減にもつながります。

さらに、グラコの圧送式ピストンポンプは両ストロークで流体を吐出するので、ポンプの低サイクル化（ポンプ寿命の延命）と高流量吐出を実現します。せん断性流体の圧送循環等にも使用出来ます。

### 塗料漏れを防止

- 完全密閉式の流体部
- 湿気硬化型材料にも対応

### 耐久性向上

- メンテナンス期間の長期化による修繕費用を節減
- 研磨材にも対応する耐摩耗性

### ULTRALIFE™ シリーズ セラミックコーティング

- ロッドとシリンダーの両方にコーティングを標準採用
- 水性塗料等の高硬度粒子を含む流体圧送にも対応可

### 追加液漏れ保護

- ベローズが破れ、漏れが発生した時にもバックアップシールで多量の漏れを防止


既存品からのアップグレードが容易  
当社各種モーター  
(Bulldog、NXT、President、Viscount、E-Flo、E-Flo DC) に適合

### メンテナンスフリー

- TSL(可塑剤)は不要

### オープンウェットカップ タイプも用意

優れた耐久性のULTRALIFE™  
セラミックコーティングを採用



## 様々な最適システムを用意します

グラコは皆様の液体循環アプリケーションニーズに適する為に様々なポンプを用意します。電動駆動式、エア駆動式、油圧駆動式のどれをお選びになっても、グラコのポンプは皆様の業務成果向上のお役にきっと立てるはずです。

新開発の密閉式4ボール接液ポンプはグラコ製モーターに適合しますので当社製品を現在使用中のお客様もモーターはそのまま据置いて接液ポンプを購入して使用できます。

※適合モーターは弊社にお問い合わせ下さい。

### 電動駆動式ポンプ



E-FLO DC

### 油圧駆動式ポンプ



VISCOUNT

### エア駆動式ポンプ



PRESIDENT



HIGH-FLO



### 代表的な使用例

- 塗料循環
- 流体移送・供給

### 使用する流体の代表例

- 水性塗料及び溶剤塗料
- 触媒コーティング
- 湿気硬化型流体
- UVコーティング

# 電動駆動式ピストンポンプ

## さまざまな改善効果を実現

エア駆動式モーターの長所をそのままにエネルギー効率を飛躍的に改善!

当社のE-Flo® DC(デュアルコントロール=2種制御方式)電動駆動式循環ポンプは、同等サイズのエア駆動式ポンプと比較してエネルギー使用量が約5分の1程度で済みますので、電気代を抑え費用節約につながります。静音化技術の採用により作業環境の改善にも貢献し、様々な先進的機能を搭載して材料の無駄や再作業によるコスト増加を防止します。



## なぜE-Flo DC電動ポンプ?

### 省エネルギー

エア駆動式の最大5倍の高効率稼働

### 材料の無駄を防止

一体型ポンプ空打ち防止機能により消耗部品の早期摩耗や材料の無駄による費用増大を防止

### 再作業による費用増大を防止


凍結がなく、スムーズな稼働と製品の仕上げ品質向上に貢献する電動モーターを採用

### 品質向上

低脈動とスムーズで素早い切り替えで仕上げ品質の向上と安定稼働化に貢献

### 作業環境の改善

稼働音の静かな電動駆動式モーター



**E-Flo DC**  
最大吐出流量:2,000cc/サイクル

**Legacy E-Flo**  
最大吐出流量:4,000cc/サイクル

## さらなる大流量化を実現

さらなる“低脈動”“大流量”“ポンプ修繕時間の減少”を実現するために、電動DC循環ポンプのオリジナルモデルを2台連結したユニットを開発しました。

一体制御型の他社とは異なり、E-Flo DCの接液ポンプは独立して稼働しますので、高精度で圧力、流量を調節でき、その結果、圧力変動を最小化することができます。

片方のポンプのメンテナンスの時には、対になるポンプのみを単独で稼働させて生産活動を継続することもできます。



E-Flo DC 大流量モデル  
最大吐出流量：4,000cc/サイクル

## E-FLO® DC 供給ポンプ

グラコの供給ポンプはエネルギー効率の良い電動モーターを特長としています。このモーターは、エアモーターの様に圧力均衡が保たれている時は停止し、ポンプの出口側が圧力開放時は一定速度で圧力を保ちながら稼働します。この2ボール電動式供給ポンプは高圧用途（例：水性塗料の塗装、高粘度材料の循環等）に最適です。

### なぜE-FLO DC 供給ポンプ？

- 省エネルギー：エア駆動式の約5倍のエネルギー効率
- 2種制御方式（デュアルコントロール=DC）：圧力もしくは流量を一定に維持稼働可能
- 局所制御：2つのノブで簡単制御
- 設置が簡単：必要なのは220ボルト単相電源のみ。“VFD不要”
- 一体型空打ち防止機能：材料の無駄や部品の早期摩耗を防止
- 複数の接液サイズから選択可能：290cc、220cc、180cc、145ccの各吐出ポンプを選択可



E-Flo DC 供給ポンプ  
最大吐出圧力：3,000psi (206 bar)

# 費用節減・収益向上に貢献

## 省エネルギーと高度なポンプ制御

### E-Flo DC コントロールモジュール付アドバンスドモーター

制御機能をさらに充実させたコントロールモジュール付アドバンスドE-Flo DCでポンプの動作を効率的かつスマートに制御できます。



#### コントロールモジュール

- ポンプを簡単にPLCネットワークに組み込んで可視性を高め、危険エリア外から制御することができます。
- ポンプの動作プロファイルを多様に設定できます。
- 圧力センサー（ポンプ1台に最大2基）を追加してより詳細な制御を行うことができます。
- エア作動式BPRコントローラーを接続し、「オフプロダクション」プロファイルを自動化することでエネルギー使用量をより一層低減できます。
- アクセス権限のない作業によるポンプの設定変更を防止するため、パスワード保護を行うことができます。

#### シンプルな設置

基本的な設置に必要なのは  
単相110/220V（※注）・50/60Hz  
電源への接続のみ

#### VFD不要

（※注）110V 電源は1HPのモーターのみ

#### ベーシックモーター

わかりやすい表示マークの付いた操作しやすいコントロールノブでポンプの設定を簡単に調節できます。ポンプの制御と空打ち防止をポンプ本体で行います。



## 省エネルギー

### 約5倍のエネルギー高効率

電動モーターの採用により同等サイズのエア駆動モーターと比較してエネルギー使用量が大幅に節約されますので、光熱費を抑えて費用節減につながります。

## 品質向上

アドバンスドコントロールモジュールでポンプを簡単にPLCネットワークに統合し、可視性を高めてより詳細な制御を行うことができます。

2種制御(デュアルコントロール=DC)テクノロジーの採用により、低脈動とスムーズで素早い切り替えを実現。より安定した優れた仕上げ品質を得ることができます。

## 費用節減・収益向上に貢献

一体型空打ち防止機能により部品の早期摩耗や費用のかかる材料の無駄を防ぎます。

電動モーターのため凍結がなく、よりスムーズなポンプ稼働、製品の仕上げ品質向上、費用のかかる再作業の防止に貢献します。

多くの実績を有し、信頼の高いグラコ2ボール・4ボールポンプと組み合わせる事で、使用エネルギー量とメンテナンス費用を大幅に低減します。


## 生産性向上

電動ポンプの機能とエア駆動ポンプのシンプルな構造を兼ね備えており、トレーニング時間の短縮に貢献します。

信頼性がさらに向上し、メンテナンス時間の短縮とさらなる長時間稼働が可能になりました。

電動モーターは稼働音が静かで、作業環境と業務成果の改善に貢献します。

OSHA (Occupational Safety and Health Act: 米国労働安全衛生法) の騒音基準以下、同等サイズの空気圧式モーターより20dBa以上静かです。



注: 圧力100psiのとき

## コントロールモジュールとケーブル

ベーシックモーターコントロールをご希望の場合はコントロールモジュールとケーブルの選定は不要です。


アドバンスドモーターコントロールをご希望の場合は、コントロールモジュールとCANケーブルが必要です。

まずコントロールモジュールの取付場所を決定してください。コントロールモジュールはポンプに直接取り付けることもでき、近くの壁に取り付けることもできます。取付場所に応じて、下の表から適切な長さのCANケーブルを選択してください。

大流量循環ポンプ(2台連結タイプ)にはコントロールモジュールとCANケーブルが標準で付属していますので、オプション機器を別途ご購入いただく必要はありません。

部品番号	説明
24P822	コントロールモジュールキット
16P911	CANケーブル(1m)
16P912	CANケーブル(8m)

## ポンプ切り替え比較



- A 切り替え時間0.09秒未満
- B 素早い切り替えで低脈動を実現
- C 切り替え時の圧力の変動
- D 長い切り替えにより脈動が発生

# 空気駆動式ピストンポンプ

## 設置とメンテナンスが簡単

グラコの空気駆動式ポンプは機器の長期耐久性に新たな基準を打ち立てます。これらのポンプは、最も困難な仕上げ用途にも対応する設計で、より長時間の連続稼働、そして卓越した性能を特長としています。シンプルな構造、高い信頼性、低速往復運動により、遠心力ポンプやその他の回転ポンプに比べて塗料にダメージを与えません。危険区域でも安全にご使用いただける製品です。

## なぜHigh-Flo空気駆動式ポンプが選ばれる？

### 時間を節約

設置が簡単で、施設内に圧縮空気があればすぐに使用できます。

### メンテナンスが簡単

メンテナンスがより簡単にできる一体設計型エアバルブ仕様です。

### 使いやすさ

信頼性が現場で実証されている実績ある機器です。

### 頑健性

本体は頑丈な造りで、錆やへこみの心配もありません。

### 停止減少

凍結防止機能でポンプ停止を減少します。

### 危険区域使用でも安全

電気点火源になるような部品を使用していません。

## データトラック

データトラックを活用してポンプの運転を効率的かつスマートに管理。モジュール1つで様々な管理ができます。

- ▶ 空打ち防止機能
- ▶ ポンプ診断機能
- ▶ 材料使用状況を可視

### High-Flo®

様々な流量タイプをご用意しています。



## 数十年に及ぶ信頼性の実績を持つPresidentポンプ

- グラコの大容量循環ポンプは、低サイクルで動作しながら中流量の容量を保持圧送することができます。ポンプの下部は1ガロン当たりのサイクル数が少なく、シールやパッキン等の消耗部品交換の間隔を長期化出来ます。
- 優れた耐摩耗性と耐腐食性
- 様々な液体に対応可能なステンレス鋼及び炭素鋼の接液材質を用意
- 大口径の入口出口の為ある程度の粘性に対応
- 低維持費



President®  
サイクル吐出量:最大890cc



## ENDURA-FLO™ 高圧ダイアフラムポンプ

機器の故障によって予定外の業務停止時間が生じてしまうのは避けたいものです。長期耐久性に優れたシンプル設計のEndura-Floは、空打ち状態への抵抗力も他のダイアフラムポンプに比べて優れています。

ポンプの設置も簡単で、低脈動移送とスムーズな切り替えにより、卓越した圧力特性を得ることができます。流体通路の簡素化により色替えも迅速に行うことができ、時間と費用の節約につながります。さらに、業界最高の圧力比4:1を実現しました。

- 長期耐久性と限界動作条件対応力を高めた最新設計のダイアフラム
- 主要部品の手入れがやすく、迅速なオンライン保守が可能
- 研磨材にも対応する優れた耐摩耗性
- 複数回の色替えやピグ洗浄システムに最適な洗浄剤節約設計と安定した始動圧力
- 空打ちを防止し材料使用状況を記録できるDataTrak機能もオプション用意

# 油圧式ピストンポンプ

## 実績あるシンプルな設計

現場で実証済のエネルギー効率に優れたViscount® 4ボールピストンポンプは、信頼性と静音性に優れ、凍結もなく、同等サイズの圧縮空気駆動式ポンプに比べて使用エネルギー量が4分の1程度で済みます。

Viscountモーターは、長寿命パッキン設計とステンレス接液面へのネオプレン・パッキングにより長期耐久性を実現しています。皆様の用途とニーズにより適したサイズをお選びいただけるよう、2種類の油圧式モーターをご用意しています。



## Viscount油圧ピストンポンプを選ぶ理由

### 省エネルギー

空気駆動式の最大4のエネルギー効率

### 低維持費

汚染を防止する密閉型稼働システム

### 静音運転

大気中への運転音排出を防止する設計

### 高性能

空気駆動式よりも優れた圧力曲線

### 投資費用の低さ

エア駆動式よりも大きな予備容量で柔軟性が向上

### 省スペース

床面積が狭い場所に最適

Viscount®  
様々な流量タイプをご用意しています。

## E-Flo DC サーキュレーションポンプ 仕様

モデル	750	1000	1500	2000	3000	4000
1サイクル当たりの吐出流量	750 cc	1000 cc	1500 cc	2000 cc	3000 cc	4000 cc
最大吐出圧力 psi (bar)	285 (20.6)	1 hp: 210 (13.8) 2 hp: 380 (27.6)	285 (20.6)	2 hp: 210 (14.5) 2 x 2 hp: 380 (27.6) <sup>a</sup>	285 (20.6) <sup>a</sup>	210 (14.5) <sup>a</sup>
20サイクル/分時の吐出流量 gpm (lpm)	4.00 (15)	5.25 (20)	8.00 (30)	10.50 (40)	15.90 (60)	21.10 (80)
最高推奨連続サイクルレート(CPM) (※注) 密閉4ボールロア:20 オープン/エンクローズド・ウェットカップロア:12 (◊ 推奨レートは12 CPMのみ)						

## E-Flo ポンプ 仕様

モデル	1500	2000	3000	4000
1サイクル当たりの吐出流量	1500 cc	2000 cc	3000 cc	4000 cc
交流電動モーターのサイズ	3 HP	5 HP	5 HP	5 HP
最大吐出圧力 psi (bar)	425 (29)	460 (32)	330 (23)	250 (17)
20サイクル/分時の吐出流量 gpm (lpm)	8.1 (31)	12 (45)	16.2 (61)	22.6 (85.5)
最高推奨連続サイクルレート(CPM) (※注) 密閉4ボールロア:20 オープン/エンクローズド・ウェットカップロア:12				

## Endura-Flo ポンプ 仕様

モデル	150cc	350cc
最高流体吐出圧力	400 psi (28 bar)	400 psi (28 bar)
最大エア入力圧力	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)
圧力比	4:1	4:1
60サイクル/分時の吐出流量 gpm (lpm)	2.37 (9)	5.54 (21)
最高推奨連続サイクルレート	20 cpm	20 cpm

## High-Flo ポンプ 仕様

モデル	1.7:1	2:1	2.3:1	3:1	3.3:1	3.5:1	4:1	4.4:1	4.5:1
ポンプ圧力比	1.7:1	2:1	2.3:1	3:1	3.3:1	3.5:1	4:1	4.4:1	4.5:1
1サイクル当たり吐出流量	4000 cc	2000 cc	3000 cc	1500 cc	4000 cc	2000 cc	1000 cc	3000 cc	1500 cc
モーターのサイズ	3400	2200	3400	2200	6500	3400	2200	6500	3400
最大吐出圧力 psi (bar)	170 (11.7)	200 (13.8)	230 (15.8)	290 (20.0)	325 (22.4)	340 (23.4)	400 (27.6)	440 (30.3)	450 (31.0)
最大エア入力圧力 psi (bar)	100 (7)	100 (7)	100 (7)	100 (7)	100 (7)	100 (7)	100 (7)	100 (7)	100 (7)
60サイクル/分時の吐出流量 gpm (lpm)	63 (238.6)	31.9 (119.3)	47.3 (179)	23.2 (87.9)	63 (238.6)	31.5 (119.3)	16.9 (64)	47.3 (179)	23.2 (87.9)
最高推奨連続サイクルレート(CPM) (※注) 密閉4ボールロア:20 オープン/エンクローズド・ウェットカップロア:12									

## President ポンプ 仕様

ポンプ比	2:1	3:1
1サイクル当たりの吐出流量	890 cc	610 cc
最大吐出圧力 psi (bar)	460 (32)	460 (32)
最大エア入力圧力 psi (bar)	180 (12)	150 (10)
60サイクル/分時の吐出流量 gpm (lpm)	14.1 (53.5)	9.6 (36.4)
最高推奨連続サイクルレート(CPM) (※注) 密閉4ボールロア:20 オープン/エンクローズド・ウェットカップロア:12		

## Viscount ポンプ 仕様

1サイクル当たりの吐出流量	2000 cc	1500 cc	4000 cc	1000 cc	3000 cc	750 cc	2000 cc
モーターのサイズ	Viscount I	Viscount I	Viscount II	Viscount I	Viscount II	Viscount I	Viscount II
最大吐出圧力 psi (bar)	167 (12)	225 (16)	300 (21)	300 (21)	400 (28)	450 (31)	460 (32)
最大油圧作動圧力 psi (bar)	1500 (103)	1500 (103)	1200 (83)	1500 (103)	1200 (83)	1500 (103)	1200 (83)
60サイクル/分時のオイル流量 gpm (lpm)	3.5 (13.2)	3.5 (13.2)	12 (45)	3.5 (13.2)	12 (45)	3 (11.3)	12 (45)
60サイクル/分時の吐出流量 gpm (lpm)	31.5 (119.3)	23.2 (87.9)	63 (238.6)	16.9 (64)	47.3 (179)	9.6 (36.4)	31.5 (119.3)
最高推奨連続サイクルレート(CPM) (※注) 密閉4ボールロア:20 オープン/エンクローズド・ウェットカップロア:12							

(※注) ポンプの継続稼働を確保するため、密閉4ボールロアについては20 CPM以下、オープン/エンクローズド・ウェットカップ4ボールロアについては12 CPM以下のサイクルレートをお勧めします。

# 付属品

## 空気供給制御用

217074	エアフィルター(40ミクロン)
181521	大容量空気レギュレーター (200 cfm, 75 psi max)
206197	大容量空気レギュレーター (200 cfm, 125 psi max)
207755	大容量空気レギュレーター (380 cfm, 125 psi max)
214849	空気潤滑装置(3/4 npt (f), 16オンス ボウル容量)
217072	エアフィルター・レギュレーター・潤滑装置 (FRL)キット(2200/3400)
217073	エアフィルター・レギュレーター・潤滑装置 (FRL)キット(6500)
222345	エアフィルター・レギュレーター・潤滑装置 (FRL)キット(2200/3400/Glutton, ホース, ブラケット, ゲージ, および回転台アダプター 付き)
NXT011	NXT空気モーター用統合型空気制御装置
<b>背圧制御装置(BPR)</b>	
208997	機械式(15 gpm, 流圧180 psi max, 1-1/4 npt)
236770	機械式(4.3 gpm, 流圧180 psi max, 3/8 npt)
916154	カーバイド材質機械式(15 gpm, 流圧180 psi max, 1-1/4 npt)
288117	空気作動式(20 gpm, 流圧300 psi max, 1-1/4 npt)
288311	空気作動式(20 gpm, 流圧300 psi max, 1-1/2 npt)
288262	空気作動式(20 gpm, 流圧300 psi max, 2 インチ・トリクランプ)
224486	低剪断機械式(20 gpm, 流圧300 psi max, 1-1/2 npt)
223824	低剪断機械式(20 gpm, 流圧300 psi max, 2インチ・サニタリー)
15J498	空気作動式BPR変換キット
24E709	750cc以下用BPRキット
24E722	1000cc~4000cc用BPRキット

## 接続継手

15J422	1-1/2トリクランプ→1-1/2 NPT用の入口/ 出口接続継手
17K779	1-1/2トリクランプ→1 NPT用の入口/出口 接続継手
16F044	1 NPT→1 BSPP用の入口/出口接続継手
16F045	1-1/2 NPT→1-1/2 BSPP用の入口/出口 接続継手
16F046	2 NPT→2 BSPP用の入口/出口接続継手
15J423	2インチ・トリクランプ→2 NPT用の入口/ 出口接続継手
15J639	1-1/2インチ・トリクランプ→2インチ・ トリクランプ用の入口/出口接続継手
17K781	1-1/2インチ・トリクランプ→1-1/2インチ・ トリクランプ用の入口/出口 角度付 アダプター

## 流体フィルター

244053	低圧PTFE接液 SST製(60メッシュ)
247479	3/4 NPT (f) SST流体フィルターキット用 キット
247480	1 NPT (f) SST流体フィルターキット用キット
247474	アルミニウム製流体フィルターキット
915515	低圧バグフィルター (15 gpm, 300 psi, CS)
915516	低圧バグフィルター (15 gpm, 300 psi, SST)
915517	低圧バグフィルター (30 gpm, 300 psi, CS)
915518	低圧バグフィルター (30 gpm, 300 psi, SST)
213057	レッドアラート低圧フィルター (6 gpm, 30 Mesh, 3/4 NPT)

213058	レッドアラート低圧フィルター (6 gpm, 60 Mesh, 3/4 NPT)
213059	レッドアラート低圧フィルター (6 gpm, 100 Mesh, 3/4 NPT)
213060	レッドアラート低圧フィルター (6 gpm, 150 Mesh, 3/4 NPT)
213061	レッドアラート低圧フィルター (6 gpm, 200 Mesh, 3/4 NPT)
213062	レッドアラート低圧フィルター (20 gpm, 30 Mesh, 3/4 NPT)
213063	レッドアラート低圧フィルター (20 gpm, 60 Mesh, 3/4 NPT)
213064	レッドアラート低圧フィルター (20 gpm, 100 Mesh, 3/4 NPT)
213065	レッドアラート低圧フィルター (20 gpm, 150 Mesh, 3/4 NPT)
213066	レッドアラート低圧フィルター (20 gpm, 200 Mesh, 3/4 NPT)

## ゲージ

187875	ゲージ (30 psi max, SST)
187874	ゲージ (100 psi max, SST)
187873	ゲージ (200 psi max, SST)
187876	ゲージ (300 psi max, SST)

## トルク調整可能型ウェットカップキット

24F144	750~2000cc用キット
187874	3000~4000cc用キット

## E-FLOモーターの付属品

24H372	ACSモジュール
16A630	TDCおよび位置センサー・バリア
16A633	圧カトランスデューサー・バリア
15V331	イーサネットIPゲートウェイ・アセンブリ
15V963	DeviceNetゲートウェイ・アセンブリ
15V964	Profibusゲートウェイ・アセンブリ
120373	ローカルI/Oボックス
15J755	センサー回路キット

## ENDURA-FLOキット

17H315	フロアースタンド・キット
17H316	Endura-Flo 4D350 Datatrakエアバルブ
17H317	Endura-Flo 4D350 標準エアバルブ
17H318	Endura-Flo 4D350 Datatrakエアバルブ
17H319	Endura-Flo 4D350 標準エアバルブ
24Y304 <sup>†</sup>	Endura-Flo 4D150 Datatrak変換キット
24Y306 <sup>†</sup>	Endura-Flo 4D350 Datatrak変換キット

## 油圧モーターの付属品

189305	ヨークおよびトリップロッド修理用組み 立てツール(Viscount I)
239805	吸入バルブシート(解放バルブ, カーバイド シート付き)(Viscount I)
239865	吸入バルブシート(解放バルブ, カーバイド シートなし)(Viscount I)
237744	吸入バルブシート(内圧解放バルブ, カー バイドシート付き)(Viscount II)
180529	吸入バルブシート(解放バルブなし) (Viscount II)
515258	油圧制御バルブ, 3/4 npt入口, 3/4 npt 出口, 1/4 nptドレイン, 1/4 nptゲージ
512150	油圧遮断バルブ(2000 psi max, 1/2 NPT(fbe))
102644	油圧遮断バルブ(3000 psi max, 3/4 NPT(fbe))
102646	油圧遮断バルブ(3000 psi max, 1 NPT(fbe))
169236	油圧油 5ガロン(18.9リットル)サイズ

## 空気モーターの付属品

NXT206	NXT 2200用DataTrakアップグレード・キット
NXT306	NXT 3400用DataTrakアップグレード・キット
NXT606	NXT 6500用DataTrakアップグレード・キット

## 取り付け金具

255143	すべてのNXTおよびViscountモーター用の ウォール・ブラケット
253692	NXT, E-Flo DCおよびViscountモーター(750 ~2000cc)用のスタンド
218742	NXTおよびViscountモーター (3000~4000cc)用のスタンド
247312	NXT 2200モーター用のウォール・マウント およびフロアースタンド・アダプター
16E086	Viscount I, I+モーター用のウォール・ マウントおよびフロアースタンド・アダプター
287884**	重量カート
287919**	軽量カート
222011	接地クランプ
15H884	E-Flo用スタンド

## 吸込みキット

247475	1-1/2 NPT(f) 5ガロン(18リットル)SST用 吸入キット
247476	1-1/2 NPT(f) 55ガロン(208リットル)SST用 吸入キット
247477	2 NPT(f) 5ガロン(18リットル)SST用吸 入キット
247478	2 NPT(f) 55ガロン(208リットル)SST用吸 入キット
24E709	循環キット(4.3 gpm, 180 psi max)

## サージタンク

239858	中容量(15 gpm, 600 psi, SST)
238987	大容量(20 gpm, 300 psi, SST, 2 NPT)
238988	大容量(20 gpm, 300 psi, SST, 1-1/2 NPT)
218509	大容量(20 gpm, 300 psi, SST, 2 NPT, カーバイド)
218742	フロアースタンド

## E-FLO DCモーターの付属品

24R050	圧カトランスデューサー, NPT
24X089	圧カトランスデューサー, インライン・トリクランプ
24Y245	圧カトランスデューサー, NPT(5000 psi)
16V103	トランスデューサー延長ケーブル
24V001	空気作動式BPR制御システム
16U729	運転/停止スイッチ
16M172	50フィート(15 m)光ファイバーケーブル
16M173	100フィート(30 m)光ファイバーケーブル
17B160	330フィート(100 m)光ファイバーケーブル
24R086	ファイバー/シリアル変換キット
24N978	シングル光ファイバーコンバーター (24R086に補助光ファイバーコンバーター を追加する場合)
15V331	イーサネットIPゲートウェイ・アセンブリ

## E-FLO DCモーター


EM0011	1 hpモーター, 基本制御 <sup>§</sup>
EM0012	1 hpモーター, 高度制御 <sup>§</sup>
EM0013	1 hpモーター, 基本制御 <sup>§§</sup>
EM0014	1 hpモーター, 高度制御 <sup>§§</sup>
EM0021	2 hpモーター, 基本制御 <sup>§</sup>
EM0022	2 hpモーター, 高度制御 <sup>§</sup>
EM0023	2 hpモーター, 基本制御 <sup>§§</sup>
EM0024	2 hpモーター, 高度制御 <sup>§§</sup>
EM0025**	2 hpモーター(↑2XE-Flo DC 2000 ~4000cc循環ポンプ用)高度制御 <sup>§</sup>
EM0026**	2 hpモーター(↑2XE-Flo DC 2000 ~4000cc循環ポンプ用)高度制御 <sup>§§</sup>

<sup>†</sup> キットには、ソレノイドに適合する交換用エアバルブが含まれて  
います。


\*\*システムには2つのモーターが必要です。

<sup>§</sup> ATEX/FM/IECEX

<sup>§§</sup> ATEX/FM/TTIS/KCS



## 注文情報および リファレンスガイド



# E-FLO DC循環ポンプ部品番号表

基本的なモーター制御を希望する場合は、接液ポンプを  
選ぶだけで結構です。下のポンプ選択表で部品番号を  
参照してください。

高度なモーター制御を希望する場合は、「制御モジュール」  
と「CANケーブル」が必要で、制御モジュールの取り付け  
位置を決めてください。制御モジュールは、ポンプに直接  
取り付けられることもできますし、壁に取り付けることも  
できます。下の表から適切なCANケーブルの長さを選択  
してください。

大容量の循環ポンプ(2X)には、制御モジュールとCAN  
ケーブルが含まれていません。追加の装置は必要ありません。

電気	循環ポンプ	接液サイズ	モーターのサイズ、制御装置、認可	ポンプの種類/接続	取り付け
E=電気	C=循環	1 = 750 cc	1 = 1 hpモーター, 基本制御, ATEX/FM/IECEX	1 = 密閉型ウエットカットポンプSST接液, Chromexロッド, Chromeシリンダー, NPT接続	0 = スタンドなし
		2 = 1000 cc	2 = 1 hpモーター, 高度制御, ATEX/FM/IECEX	2 = 密閉型ウエットカットポンプSST接液, Chromexロッド, Chromeシリンダー, トリクランプ接続	1 = スタンド
		3 = 1500 cc	3 = 2 hpモーター, 基本制御, ATEX/FM/IECEX	3 = 密閉型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよび シリンダー, トリクランプ接続	2 = ウォールマウン トブラケット
		4 = 2000 cc	4 = 2 hpモーター, 高度制御, ATEX/FM/IECEX	4 = 密閉型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリン ダー, トリクランプ接続	
		5 = 3000 cc	5 = 1 hpモーター, 基本制御, ATEX/IECEX/TIIS/KCS	5 = 開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよび シリンダー, NPT接続	
		6 = 4000 cc	6 = 1 hpモーター, 高度制御, ATEX/IECEX/TIIS/KCS	6 = 開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよび シリンダー, トリクランプ接続	
			7 = 2 hpモーター, 基本制御, ATEX/IECEX/TIIS/KCS		
			8 = 2 hpモーター, 高度制御, ATEX/IECEX/TIIS/KCS		
			9 = 2×2 hpモーター, 高度制御, ATEX/FM/IECEX		
			0 = 2×2 hpモーター, 高度制御, ATEX/IECEX/TIIS/KCS		

部品番号	内容
24P822	制御モジュールキット
16P911	3フィート(1 m)CANケー ブル
16P912	25フィート(8 m)CANケ ーブル

モーターのサイズ および制御方式	各認可	ポンプの種類/接続	取り付け方法	1サイクル当たりの吐出量
1 hp	ATEX / IECEX / TIIS / KCS	開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンドなし	4000 cc
1 hp	ATEX / FM / IECEX	開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, NPT接続	スタンド	3000 cc
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	2000 cc
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	1500 cc
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	1000 cc
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	750 cc
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	EC2110
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	EC2111
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	EC2112
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	EC2210
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	EC2211
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	EC2212
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	EC2510
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	EC2511
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	EC2512
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	EC2610
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	EC2611
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	EC2612
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	EC2140
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	EC2141
1 hp		開放型ウエットカットポンプSST接液, UltraLifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	スタンド	EC2142

E-FLO DC循環ポンプ (続き)

モーターのサイズ および制御方式		各認可		ポンプの種類/接続							取り付け方法			1サイクル当たりの吐出量					
モーターのサイズ	基本制御	高度制御	ATEX / FM / IECEx	ATEX / IECEx / TIS / KCS	密閉型エレクトロカソード 接続, Chromexロッド, Chrome シリンダー, トリコロソフ接続	密閉型エレクトロカソード 接続, Ultraliteロッドおよび シリンダー, トリコロソフ接続	シール型SST接続, Ultralite ロッドおよびシリンダー, トリコロソフ接続	開放型エレクトロカソード 接続, Ultraliteロッドおよび シリンダー, NPT接続	開放型エレクトロカソード 接続, Ultraliteロッドおよび シリンダー, トリコロソフ接続	スクラップ	スクラップなし	スクラップ	スクラップ	750 cc	1000 cc	1500 cc	2000 cc	3000 cc	4000 cc
1 hp														EC1240	EC2240				
1 hp														EC1241	EC2241				
1 hp														EC1242	EC2242				
1 hp														EC1540	EC2540				
1 hp														EC1541	EC2541				
1 hp														EC1542	EC2542				
1 hp														EC1640	EC2640				
1 hp														EC1641	EC2641				
1 hp														EC1642	EC2642				
1 hp														EC1150	EC2150				
1 hp														EC1151	EC2151				
1 hp														EC1152	EC2152				
1 hp														EC1250	EC2250				
1 hp														EC1251	EC2251				
1 hp														EC1252	EC2252				
1 hp														EC1550	EC2550				
1 hp														EC1551	EC2551				
1 hp														EC1552	EC2552				
1 hp														EC1650	EC2650				
1 hp														EC1651	EC2651				
1 hp														EC1652	EC2652				
1 hp														EC1160	EC2160				
1 hp														EC1161	EC2161				
1 hp														EC1162	EC2162				
1 hp														EC1260	EC2260				
1 hp														EC1261	EC2261				
1 hp														EC1262	EC2262				
1 hp														EC1560	EC2560				
1 hp														EC1561	EC2561				
1 hp														EC1562	EC2562				
1 hp														EC1660	EC2660				
1 hp														EC1661	EC2661				
1 hp														EC1662	EC2662				
2 hp														EC2310	EC3310	EC4310			
2 hp														EC2311	EC3311	EC4311			
2 hp														EC2312	EC3312	EC4312			
2 hp														EC2410	EC3410	EC4410			
2 hp														EC2411	EC3411	EC4411			
2 hp														EC2412	EC3412	EC4412			
2 hp														EC2320	EC3320	EC4320			

■ E-FLO DC循環ポンプ(続き)

モーターのサイズ および制御方式		各認可		ポンプの種類/接続						取り付け方法			1サイクル当たりの吐出量						
モーターのサイズ	基本制御	ATEX / FM / IECEx	ATEX / IECEx / TIS / KCS	密閉型エレクトロカッタ SST 接続, Chromexロッド, Chrome シリンダー, NPT接続	密閉型エレクトロカッタ SST 接続, Chromexロッド, Chrome シリンダー, NPT接続	密閉型エレクトロカッタ SST 接続, Ultrafloロッドおよび シリンダー, トリクラソフ接続	ウル型SST接続, Ultraflo ロッドおよびシリンダー, トリクラソフ接続	開放型エレクトロカッタ SST 接続, Ultrafloロッドおよび シリンダー, NPT接続	開放型エレクトロカッタ SST 接続, Ultrafloロッドおよび シリンダー, トリクラソフ接続	ステンレス	ステン	ウカ-ルステン/ブロンズ	750 cc	1000 cc	1500 cc	2000 cc	3000 cc	4000 cc	
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2321	EC3321	EC4321			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2322	EC3322	EC4322			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2420	EC3420	EC4420			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2421	EC3421	EC4421			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2422	EC3422	EC4422			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2330	EC3330	EC4330			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2331	EC3331	EC4331			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2332	EC3332	EC4332			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2430	EC3430	EC4430			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2431	EC3431	EC4431			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2432	EC3432	EC4432			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2340	EC3340	EC4340			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2341	EC3341	EC4341			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2342	EC3342	EC4342			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2440	EC3440	EC4440			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2441	EC3441	EC4441			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2442	EC3442	EC4442			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2350	EC3350	EC4350			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2351	EC3351	EC4351			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2352	EC3352	EC4352			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2450	EC3450	EC4450			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2451	EC3451	EC4451			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2452	EC3452	EC4452			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2360	EC3360	EC4360			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2361	EC3361	EC4361			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2362	EC3362	EC4362			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2460	EC3460	EC4460			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2461	EC3461	EC4461			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2462	EC3462	EC4462			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2710	EC3710	EC4710			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2711	EC3711	EC4711			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2712	EC3712	EC4712			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2810	EC3810	EC4810			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2811	EC3811	EC4811			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2812	EC3812	EC4812			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2720	EC3720	EC4720			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2721	EC3721	EC4721			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2722	EC3722	EC4722			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2820	EC3820	EC4820			
2 hp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EC2821	EC3821	EC4821			

E-FLO DC循環ポンプ (続き)

モーターのサイズ および制御方式		各認可		ポンプの種類/接続							取り付け方法			1サイクル当たりの吐出量					
基本制御	高度制御	ATEX / FM / IECEx	ATEX / IECEx / TIS / KCS	密閉型ウエットカッターSST 接続, Chromexロケット, Chrome シリンダー, トリコアラ接続	密閉型ウエットカッターSST 接続, Ultrafloロケットおよび シリンダー, トリコアラ接続	密閉型ウエットカッターSST 接続, Ultrafloロケットおよび シリンダー, トリコアラ接続	シール型SST接続, Ultraflo ロケットおよびシリンダー, トリコアラ接続	開放型ウエットカッターSST接 続, Ultrafloロケットおよびシ リンダー, NPT接続	開放型ウエットカッターSST接 続, Ultrafloロケットおよびシ リンダー, トリコアラ接続	シリンダーなし	スタンプ	ウエ-ルウエ-ルソケット	750 cc	1000 cc	1500 cc	2000 cc	3000 cc	4000 cc	
2 hp			•	•								•		EC2822	EC3822	EC4822			
2 hp	•		•		•					•				EC2730	EC3730	EC4730			
2 hp	•		•		•						•			EC2731	EC3731	EC4731			
2 hp	•		•		•							•		EC2732	EC3732	EC4732			
2 hp	•		•		•									EC2830	EC3830	EC4830			
2 hp	•		•		•						•			EC2831	EC3831	EC4831			
2 hp	•		•		•							•		EC2832	EC3832	EC4832			
2 hp	•		•											EC2740	EC3740	EC4740			
2 hp	•		•								•			EC2741	EC3741	EC4741			
2 hp	•		•									•		EC2742	EC3742	EC4742			
2 hp			•											EC2840	EC3840	EC4840			
2 hp			•											EC2841	EC3841	EC4841			
2 hp			•											EC2842	EC3842	EC4842			
2 hp	•		•											EC2750	EC3750	EC4750			
2 hp	•		•											EC2751	EC3751	EC4751			
2 hp	•		•											EC2752	EC3752	EC4752			
2 hp			•											EC2850	EC3850	EC4850			
2 hp			•											EC2851	EC3851	EC4851			
2 hp			•											EC2852	EC3852	EC4852			
2 hp	•		•											EC2760	EC3760	EC4760			
2 hp	•		•											EC2761	EC3761	EC4761			
2 hp	•		•											EC2762	EC3762	EC4762			
2 hp			•											EC2860	EC3860	EC4860			
2 hp			•											EC2861	EC3861	EC4861			
2 hp			•											EC2862	EC3862	EC4862			
2 x 2 hp		•														EC4921	EC5921	EC6921	
2 x 2 hp		•														EC4931	EC5931	EC6931	
2 x 2 hp		•														EC4941	EC5941	EC6941	
2 x 2 hp		•														EC4961	EC5961	EC6961	
2 x 2 hp		•														EC4021	EC5021	EC6021	
2 x 2 hp		•														EC4031	EC5031	EC6031	
2 x 2 hp		•														EC4041	EC5041	EC6041	
2 x 2 hp		•														EC4061	EC5061	EC6061	





# High-Flo 部品番号表

製品識別	接液材質		ポンプ比		モーターの種類		接液の種類, 接続	
	C=炭素鋼	S=ステンレス鋼	17=1.7:1/3400ccモーター/4000cc接液	20=2.1:1/2200ccモーター/2000cc接液	L=低騒音NXT	M=低騒音NXT (Datatrak付き)	1=密閉型ウェットカットカップSST接液, Chromexロッド, Chromeシリンダー, NPT接続	2=密閉型ウェットカットカップSST接液, Ultralifeロッド, Ultralifeシリンダー, NPT接続
J=大流量ポンプ			23=2.3:1/3400ccモーター/3000cc接液		R=リモーター排気NXT		5=密閉型ウェットカットカップSST接液, Chromexロッド, Chromeシリンダー, トリクランプ接続	
			30=3:1/2200ccモーター/1500cc接液		S=リモーターNXT (Datatrak付き)		6=密閉型ウェットカットカップSST接液, Ultralifeロッド, Ultralifeシリンダー, トリクランプ接続	
			33=3.3:1/6500ccモーター/4000cc接液				8=密閉型ウェットカットカップSST接液, Ultralifeロッド, Ultralifeシリンダー, トリクランプ接続	
			35=3.5:1/3400ccモーター/2000cc接液				9=開放型ウェットカットカップSST接液, Ultralifeロッド, Ultralifeシリンダー, NPT接続	
			40=4:1/2200ccモーター/1000cc接液				0=開放型ウェットカットカップSST接液, Ultralifeロッド, Ultralifeシリンダー, トリクランプ接続	
			44=4.4:1/6500ccモーター/3000cc接液					
			45=4.5:1/3400ccモーター/1500cc接液					
			60=6:1/6500ccモーター/2000cc接液					

接液材質		接液材質, 接続												モーターの種類		比率												
炭素鋼	ステンレス鋼	密閉型ウェットカットカップ接液, Ultralifeロッドおよびシリンダー, NPT接続	密閉型ウェットカップ接液, Chromexロッド, Chromeシリンダー, トリクランプ接続	密閉型ウェットカップ接液, Ultralifeロッドおよびシリンダー, トリクランプ接続	開放型ウェットカップ接液, Ultralifeロッドおよびシリンダー, NPT接続	開放型ウェットカップ接液, Ultralifeロッドおよびシリンダー, NPT接続	シリョー排気NXT (Datatrak付き)	M=低騒音NXT (Datatrak付き)	L=低騒音NXT	4.5:1	4:1																	
●																			JC17L1	JC20L1	JC23L1	JC30L1	JC33L1	JC35L1	JC40L1	JC44L1	JC45L1	
●																			JC17M1	JC20M1	JC23M1	JC30M1	JC33M1	JC35M1	JC40M1	JC44M1	JC45M1	
●																				JC20L19	JC20M9	JC30L9	JC30M9	JC35L9	JC40L9			JC45L9
●																				JC20M9	JC20M9	JC30M9	JC30M9	JC35M9	JC40M9			JC45M9
	●																			JS17L1	JS20L1	JS23L1	JS30L1	JS33L1	JS35L1	JS44L1		JS45L1
	●																			JS17M1	JS20M1	JS23M1	JS30M1	JS33M1	JS35M1	JS44M1		JS45M1
	●																			JS17R1	JS20R1	JS23R1	JS30R1	JS33R1	JS35R1	JS44R1		JS45R1
	●																			JS17S1	JS20S1	JS23S1	JS30S1	JS33S1	JS35S1	JS44S1		JS45S1
	●																			JS17L2	JS20L2	JS23L2	JS30L2	JS33L2	JS35L2	JS44L2		JS45L2
	●																			JS17M2	JS20M2	JS23M2	JS30M2	JS33M2	JS35M2	JS44M2		JS45M2
	●																			JS17R2	JS20R2	JS23R2	JS30R2	JS33R2	JS35R2	JS44R2		JS45R2
	●																			JS17S2	JS20S2	JS23S2	JS30S2	JS33S2	JS35S2	JS44S2		JS45S2
	●																			JS20L5	JS20M5	JS23L5	JS30L5	JS33L5	JS35L5	JS44L5		JS45L5
	●																			JS20M5	JS20M5	JS23M5	JS30M5	JS33M5	JS35M5	JS44M5		JS45M5
	●																			JS20R5	JS20R5	JS23R5	JS30R5	JS33R5	JS35R5	JS44R5		JS45R5
	●																			JS20S5	JS20S5	JS23S5	JS30S5	JS33S5	JS35S5	JS44S5		JS45S5
	●																			JS20L6	JS20M6	JS23L6	JS30L6	JS33L6	JS35L6	JS44L6		JS45L6

# HIGH-FLO (続き)

炭素鋼		モーターの種類										接液材質, 接続										比率				
接液材質	ステンレス鋼	L=低騒音NXT	M=低騒音NXT (Datatrak 付き)	R=リモーター排気NXT	S=リモーターNXT (Datatrak 付き)	密閉型エレクトカッフ接続, Chrome ロット, Chrome	リフター, NPT 接続	密閉型エレクトカッフ接続, Chrome ロット, Chrome	リフター, トリクラソフ接続	密閉型エレクトカッフ接続, Ultrafine ロット および	リフター, トリクラソフ接続	密閉型エレクトカッフ接続, Ultrafine ロット および	リフター, トリクラソフ接続	密閉型エレクトカッフ接続, Ultrafine ロット および	リフター, トリクラソフ接続	開放型エレクトカッフSST 接続, Ultrafine ロット および	開放型エレクトカッフSST 接続, Ultrafine ロット および	リフター, NPT 接続	2:1	2.3:1	3:1	3.3:1	3.5:1	4:1	4.4:1	4.5:1
	•		•						•										JS20M6		JS30M6		JS35M6	JS40M6		JS45M6
	•			•					•										JS20R6		JS30R6		JS35R6	JS40R6		JS45R6
	•				•				•										JS20S6		JS30S6		JS35S6	JS40S6		JS45S6
	•	•							•										JS20L8		JS30L8		JS35L8	JS40L8		JS45L8
	•		•						•										JS20M8		JS30M8		JS35M8	JS40M8		JS45M8
	•			•					•										JS20R8		JS30R8		JS35R8	JS40R8		JS45R8
	•				•				•										JS20S8		JS30S8		JS35S8	JS40S8		JS45S8
	•	•							•										JS20L9		JS30L9		JS35L9	JS40L9		JS45L9
	•		•						•										JS20M9		JS30M9		JS35M9	JS40M9		JS45M9
	•			•					•										JS20R9		JS30R9		JS35R9	JS40R9		JS45R9
	•				•				•										JS20S9		JS30S9		JS35S9	JS40S9		JS45S9
	•	•							•										JS20L0		JS30L0		JS35L0	JS40L0		JS45L0
	•		•						•										JS20M0		JS30M0		JS35M0	JS40M0		JS45M0
	•			•					•										JS20R0		JS30R0		JS35R0	JS40R0		JS45R0
	•				•				•										JS20S0		JS30S0		JS35S0	JS40S0		JS45S0
	•		•						•													703MSN*		704MSN*		
	•				•				•													703SSN*		704SSN*		
	•		•						•													703MST*		704MST*		
	•				•				•													703SST*		704SST*		
	•		•						•													703MS8*		704MS8*		
	•				•				•													703SS8*		704SS8*		
	•		•						•													703MS9*		704MS9*		
	•				•				•													703SS9*		704SS9*		
	•		•						•													703MS0*		704MS0*		
	•				•				•													703SS0*		704SS0*		

\*パッケージには、ポンプ、ウォール・ブラケット、空気が制御装置、およびDatatrakが含まれています。

# President 部品番号

接液材質	構成	接液の種類		1サイクル当たりの吐出量	
		接続	比率	890 cc	610 cc
炭素鋼	標準	密封型ウエットカセット接続, Chromex ロットおよびシリンダー	2:1	24H629	24H628
ステンレス鋼	スター	開放型ウエットカセット接続, Ultraite ロットおよびシリンダー	3:1	24H629	24H628
		密封型ウエットカセット接続, Chromex ロットおよびシリンダー		24H997	24H627
		開放型ウエットカセット接続, Ultraite ロットおよびシリンダー			24J075
		密封型ウエットカセット接続, Chromex ロットおよびシリンダー			24J074
		開放型ウエットカセット接続, Ultraite ロットおよびシリンダー		17E222	17E225
		密封型ウエットカセット接続, Chromex ロットおよびシリンダー		17E223	17E226
		開放型ウエットカセット接続, Ultraite ロットおよびシリンダー		17E224	17E227
		密封型ウエットカセット接続, Chromex ロットおよびシリンダー			17E228
		開放型ウエットカセット接続, Ultraite ロットおよびシリンダー			17E229

# 接液ポンプ部品番号

接液材質	接液の種類, 接続					サイズ			
	シリコン接続, Ultraite ロットおよびシリンダー	開放型ウエットカセット接続, Ultraite ロットおよびシリンダー, NPT 接続	開放型ウエットカセット接続, Ultraite ロットおよびシリンダー, トリクラソフ接続	密封型ウエットカセット接続, Chromex ロット, NPT 接続	密封型ウエットカセット接続, Chromex ロット, トリクラソフ接続	750 cc	1000 cc	1500 cc	2000 cc
炭素鋼		•				17K660	17K661	17K662	17K663
	•		•			17K656	17K657	17K658	17K659
	•	•				17K668	17K669	17K670	17K671
	•		•			17K664	17K665	17K666	17K667
				•		24F420	24F431	24F439	24F447
						24F413	24F424	24F432	24F440
						24F415	24F426	24F434	24F441

# 接続キット

モーター							
接液ポンプの種類	プレジデント	プレジデント・スタビー	NXT/E-Flo DC	Buildog/Senator	E-Flo	Viscount I	Viscount II
密閉シール型	17K523	N/A	17K525	17K517	17K524	17K519	17K520
開放型/密閉型ウエットカップ	24J185	24J186	288209	24F308	N/A	24F065	24J390

接続キットには、下開の形式を変更するために必要な部品(タイロッド、アダプター)がすべて含まれています。詳しい情報につきましては、マニュアル311876を参照してください。





## グラコ社について

1926年に創立されたグラコ社は、流体ハンドリングシステムおよび塗装機器業界のリーダー的なグローバル企業です。グラコの製品は、車体潤滑や各商工業で使用されるあらゆる種類の液体や粘度の材料の移送、圧送、計量、制御、計量供給、塗装、霧化などの用途に使われています。

グラコ社の成功は、その揺るぎない技術、世界的視野に立った製造とサービスによるものです。グラコは各専門分野の販売店と共にシステム、機器、技術を提供しています。それらは、スプレーコーティング、ペイントサーキュレーション、ルブリケーション、シーリング剤、接着剤および建築業界などを含む幅広い用途の流体ハンドリング分野での基準となっています。グラコ社は弛みない流体取扱および制御に対する開発投資により、今後もあらゆる産業分野に技術革新をもたらし続けるでしょう。

## GRACO 主要拠点

### 郵便宛先

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tel: 612-623-6000  
Fax: 612-623-6777

### アメリカ

ミネソタ州 本社  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### ヨーロッパ

ベルギー  
ヨーロッパ本部  
Graco N.V.  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Belgium  
Tel: 32 89 770 700  
Fax: 32 89 770 777

### アジア太平洋地域

オーストラリア  
Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australia  
Tel: 61 3 9467 8500  
Fax: 61 3 9467 8559

中国  
Graco (Hong Kong) Ltd.  
Shanghai Representative  
Office  
Building 7, 1029 Zhongshan  
Road South, Huangpu District,  
Shanghai 200011, China  
Tel: 86 21 6495 0088  
Fax: 86 21 6495 0077

インド  
Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
India 122001  
Tel: 91 124 435 4208  
Fax: 91 124 435 4001

日本  
Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsunami-ku, Yokohama City,  
Kanagawa, Japan 2240025  
Tel: 81 45 593 7300  
Fax: 81 45 593 7301

韓国  
Graco Korea Inc.  
Shinhan Bank Building  
4th Floor #1599  
Gwangyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-si, Korea 431-060  
Tel: 82 31 476 9400  
Fax: 82 31 476 9801



本社 〒224-0025 横浜市都筑区早渕 1-27-12  
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301  
セールスセンター TEL 045-593-7250

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…  
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…  
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.com

GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。

- ◆改良のため、予告なしに製品の外觀、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ◆製品に関するお問い合わせ、お申し込みは

